#### Aktualizacja map TT Europa

Aktualizacja map TT Europa w programie mapFactor Navigator w urządzeniach SmartGPS instrukcja

# Odczyt klucza produktu (1)

- Pierwszym krokiem aktualizacji jest odczytanie i zapisanie klucza produktu z programu nawigacyjnego PocketNavigator. Jest to unikalny numer licencji.
- Uruchamiamy urządzenie a następnie program nawigacyjny



# Odczyt klucza produktu (2)

 Otwieramy MENU GŁÓWNE programu i wybieramy USTAWIENIA



# Odczyt klucza produktu (3)

#### • Z Menu Ustawień wybieramy APLIKACJA



## Odczyt klucza produktu (4)

#### • Z Menu Ustawień Aplikacji wybieramy KLUCZ PRODUKTU

	Menu główne\Ustawienia\Ustawienia aplikacji
W	<b>ygląd</b>
Zm	nień wygląd menu i interfejs nawigacji.
Kla	a <b>wiatura</b>
Zm	nień styl klawiatury ekranowej.
Sy	<b>vstem miar</b>
Zm	nień jednostki miary.
Ję	<b>zyk</b>
Wy	/bierz język dla interfejsu oraz wskazówek głosowych nawigacji.
In	p <b>ortuj ulubione</b>
Wy	/bierz, aby zaimportować ulubione do poprzedniej wersji nawigacji.
Klı	u <b>cz produktu</b>
Wy	/bierz, aby wprowadzić nowy klucz produktu.
0.	appizui monu alówno

# Odczyt klucza produktu (5)

#### • Wybieramy TAK

Menu główne\Ustawienia\Ustawienia aplikacji\Sp	rawdzam licencję
2	
Czy chcesz zmienić klucz produktu?	
ТАК	NIE

## Odczyt klucza produktu (6)

- Odczytujemy i zapisujemy klucz produktu NIE ZMIENIAMY
- Następnie wracamy do menu wybierając WRÓĆ

	4JVD.	JJBPG/	A5TGW	V3GS5	TQ65	XU				
		-	ОК	-			Wr	óć		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	0
Q	W		R	-    - I	i	Y	U	I	0	P
Û	А	S	D	F	G		Н	J	К	L
	Z	X	С	V	В	N	M	1	-	

Menu główne\Ustawienia\Ustawienia aplikacji\Wprowadź klucz

# Odczyt klucza produktu (7)

 Powracamy do MENU GŁÓWNEGO i zamykamy program wybierając WYJŚCIE



# Sprawdzenie ustawień USB

- Dla dokonania poprawnej instalacji plików map komputer musi być połączony z urządzeniem w trybie ActiveSync
- Urządzenie jest fabrycznie ustawione w tym trybie, ale proponujemy zawsze sprawdzić, czy nie dokonaliśmy zmian
- Należy z MENU urządzenia wybrać: USTAWIENIA → USB i sprawdzić czy jest ActiveSync
- Następnie wracamy do Menu urządzenia







#### Pobieranie narzędzia Navigator 15 Setup Utility

- Aktualizacja map jak i samej aplikacji Pocket Navigator możliwa jest za pomocą aplikacji instalacyjnej Navigator 15 Setup Utility.
- Aplikację pobieramy ze strony producenta programu nawigacyjnego: <u>http://navigatorfree.mapfactor.com/en/download</u>
- Wybieramy "Download Setup Utility" i zapisujmey pobierany plik NavigatorFee\_instal.exe na dysku komputera
- Uruchamiamy program instalacyjny i krok po kroku wykonujemy instalację narzędzia Navigator 15 Setup Utility
- Po wykonaniu poprawnej instalacji podłączamy WŁĄCZONE urządzenie nawigacyjne (z MENU GŁOWNYM na ekranie) do komputera i czekamy do uzyskania połączenia z wykorzystaniem standardowej usługi Windows "Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile"
- Gdy komputer i nawigacja są połączone uruchamiamy Navigator 15 Setup Utility

# Aktualizacja map TT (1)

- Dla pobrania i instalacji plików map komputer musi być podłączony do Internetu
- Uruchamiamy SetupUtility uzyskując na ekranie komputera obraz strony głównej programu
- Wybieramy opcję USTAWIENIA



# Aktualizacja map TT (2)

Pojawia się okno klucza produktu – wybieramy ZMIEŃ



# Aktualizacja map TT (3)

- Wpisujemy nasz klucz produktu, uprzednio odczytany z programu nawigacyjnego
- Akceptujemy wybierając OK



# Aktualizacja map TT (4)

 Powróciwszy do okna głównego programu instalacyjnego wybieramy ZAINSTALUJ MAPY



#### Aktualizacja map TT (5)

- Wybieramy "urządzenie z systemem Windows CE"
  UWAGA
- Proszę zwrócić uwagę, czy w lewym dolnym rogu ekranu jest ikonka "połączony". Oznacza ona, że program komunikuje się z urządzeniem



# Aktualizacja map TT (6)

• Wybieramy "Zainstaluj do urządzenia"



# Aktualizacja map TT (7)

• Określamy miejsce instalacji ResidentFlash → MAPS i klikamy DALEJ





# Aktualizacja map TT (8)

• Czekamy, aż instalator znajdzie wcześniej zainstalowane pliki



# Aktualizacja map TT (9)

- Następnie zostaną wyświetlone nazwy map i innych plików, które możemy zaktualizować. Instalator podpowie nam, które mapy są aktualne a które wymagają aktualizacji
- Klikamy DALEJ

egiony handlowe Wolne regiony				
azwa regionu 🔷 Aktualizu	uj Rozmiar	Akcja	_	
🔒 Tajlandia	203.41 MB			
🔒 Togo	2.16 MB			
🔒 Wietnam	148.51 MB			
🔒 Zjednoczone Emiraty Arabskie	18.45 MB			
🖤 Earth	99.08 MB	nic		
Europa				
🔀 🥪 Albania	8.66 MB	nic		
- 🔀 💗 Andora	444 kb	nic		
🛛 🔛 🥥 Austria	102.79 MB	nic		
- 🔀 💗 Belgia	126.41 MB	nic		
🗵 🥪 Białoruś	1.09 MB	nic		
– 🗷 💗 Bośnia i Hercegowina	10.53 MB	nic		
🗵 🥪 Bulgaria	19.34 MB	nic		
- 🗵 💗 Chorwacja	25.60 MB	nic		
🗵 🥪 Cypr	8.15 MB	nic		
Wybierz wszystkie Potrzebne miejsce: n/a	1 00 MP Wolne n	niejsce: 1.77 G	B 😨	B

# Aktualizacja map TT (10)

- Następnie zostaną wyświetlone pliki poleceń głosowych, które możemy aktualizować lub pobrać. Zestaw języków komunikatów głosowych liczy kilkadziesiąt pozycji. Możemy je dowolnie doinstalować lub usunąć.
- Klikamy DALEJ

napraeur					
Języki poleceń głosowych					
Nazwa regionu	🗢 Aktualizuj	Rozmiar	Akcja	_	
German		5.67 MB	nic		
— 🗌 📒 German (Doris)		6,90 MB	nic		
🗌 📃 Greek		5.58 MB	nic		
- 🗌 🔮 Hebrew		5.09 MB	nic		
- 🗌 📒 Hungarian		7.38 MB	nic		
— 🗌 📃 Italian		6. <mark>4</mark> 5 MB	nic		
🗌 📃 Latvian		8.19 MB	nic		
— 🗌 📃 Lithuanian		7.32 MB	nic		
🗌 📃 Macedonian		6.77 MB	nic		
- 🗆 📒 Norwegian		4.95 MB	nic		
- 🗌 📒 Polish		5.62 MB	nic		
- 🗌 📕 Portuguese		8.69 MB	nic		
- 🗌 📃 Romani		9.47 MB	nic		
- 🗌 📃 Romanian		7.17 MB	nic		
🗌 📃 Russian		6.27 MB	nic		
Wybierz wszystkie Potrzebn	e miejsce: n/a	Wolne	miejsce: 1.7	7 GB	<b>()</b>

# Aktualizacja map TT (11)

- Akceptujemy konieczność pobrania plików
- Wybrane mapy są pobierane i instalowane. Może to potrwać nawet kilka godzin
- Po zakończeniu aktualizacji zostanie wyświetlony komunikat "Operacja zakończona"
- Klikamy OK, zamykamy program i odłączamy urządzenia od komputera

